

6 preventietips om schade door bevroren waterleidingen te voorkomen



In Nederland kan een vorstperiode zich soms opeens aandienen. Zorg er daarom voor dat u – zodra het kouder wordt – een aantal maatregelen neemt om te voorkomen dat uw waterleidingen bevriezen. Want een bevroren leiding kan scheuren en zo een flinke lekkage veroorzaken. Loop uw bedrijfspand eens door en let daarbij op de volgende zaken:

- 1 Is uw thermostaat niet voorzien van een vorstbeveiliging?**
Zet deze dan zo hoog dat bevriezen van de leidingen wordt voorkomen.
- 2 Zet geen lamp of andere warmtebron bij de thermostaat.**
De thermostaat kan hierdoor niet goed de temperatuur meten.
- 3 Wordt er strenge vorst voorspeld?**
Draai dan alle radiatoren open.
- 4 Vergeet daarbij de bijgebouwen, schuren, zolder en werkplaatsen niet.**
- 5 Breng isolatie aan rond watermeters, kranen en leidingen in onverwarmde ruimtes.**
Voor langdurige vorstperiodes is dit echter niet voldoende, dan dringt de kou uiteindelijk toch door de isolatie. Het is beter om leidingen in onverwarmde ruimtes af te tappen.
- 6 Laat buitenkranen en leidingen tegen een koude buitenmuur leeglopen.**

Let op!

Hebt u een leegstaand pand? Denk er dan aan dat ook leidingen van de sprinklers of brandslanghaspels kunnen bevriezen. Aftappen en afsluiten is hierbij niet de beste oplossing. Het komt namelijk vaak voor dat vergeten wordt om het water weer op de leidingen te zetten als een pand weer in gebruik wordt genomen. Met alle gevolgen van dien! Beter is om bij installatie hiervan speciale vorstbeveiliging aan te laten leggen. Vraag hiervoor een vakspecialist om advies!